

## 1:10



1. Przed przystąpieniem do robót wymiary oznaczone \* sprawdzić na budowie.

2. Spoiny zamykające wnętrza rur i profili skrzynkowych szczelne.

[illegible]